

GRAU

Robotermörtel

schnell ▫ faserverstärkt ▫ „selbstheilend“ ▫ kunststoffvergütet

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung:

Den Untergrund säubern, lose Teile entfernen und von Zementschlämme, Fett, Öl und anderen haftmindernden Stoffe reinigen. Liner und glasierte Untergründe müssen durch Fräsen aufgeraut werden. Die Oberfläche muss sauber, rau und mattfeucht sein.

Mischen:

Für einen 20 kg-Sack ist ca. 4,2 l sauberes Trinkwasser notwendig. Zuerst wird ca. 3,8 l Wasser (90% der gesamten Wassermenge) in den Mischbehälter gegeben. Während des Mischvorganges wird der Robotermörtel GRAU langsam dazugegeben. Die restliche Wassermenge wird hinzugefüllt und der Mischvorgang so lange fortgesetzt, bis eine homogene Mischung ohne Knollen entsteht.

Die Zeit von der ersten Wasserzugabe bis zum Leerpumpen des Mörtelschlauches beträgt max. 10 Minuten. Niedrige Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

Ausschalen:

Die Schalung kann ca. 45 Minuten nach dem Pumpbeginn entfernt werden.

20 kg



IBW Baustoffe
GmbH
Annastr. 21 a
D-45711 Datteln
425-EQ-280312
EN 1504-3