



Schnelldicht

sehr schneller faserverstärkter Abdichtungsmörtel

Untergrundvorbereitungen: Den Untergrund säubern, lose Teile entfernen und von haftmindernden Schichten reinigen

Anwendungen:

- Flächenabdichtung: mehrfach auf die nasse Fläche trocken verteilen und einbürsten
- Fugenabdichtung: in kleinen Mengen pastös anmischen und in Fugen oder Ausbrüchen stopfen
- Lochabdichtung: pastös anmischen, Keil formen, anziehen lassen, in das Loch stopfen und fixieren

Nachbehandlungen: Schadstellen mit IBW® Kanalsanierungsmörtel KS 1 beschichten



GEFAHR

IBW® Schnelldicht
CAS-Nr. 65997-15-1
EINECS-Nr. 266-043-4

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen.
Staub nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

10 kg