

Superfix (w)

Sehr schnell □ mikrosilikatisch □ faserverstärkt □ kunststoffvergütet

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung:

Den Untergrund säubern, lose Teile entfernen und von Zementschlämme, Fett, Öl und anderen haftmindernden Stoffe reinigen. Die Oberfläche muss sauber, rau und mattheucht sein. Die Schalung sorgfältig befestigen und abdichten.

Mischen:

Für einen 25 kg-Sack ist ca. 4,0 l sauberes Trinkwasser notwendig. Zuerst wird ca. 3,6 l Wasser (90% der gesamten Wassermenge) in den Mischbehälter gegeben. Während des Mischvorganges wird der Vergussmörtel Superfix langsam dazugegeben. Die restliche Wassermenge wird hinzugefüllt und der Mischvorgang so lange fortgesetzt, bis eine homogene Mischung ohne Knollen entsteht.

Mischzeit mind. 1 Minuten.

Die Verarbeitungszeit beträgt max. 3 Minuten. Niedrige Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

Ausschalen:

Die Schalung kann ca. 15 Minuten nach dem Vergießen entfernt werden.

Nachbehandlung:

Die Fläche ist vor zu schneller Austrocknung durch Wärme und Zugluft zu schützen.

25 kg

CE

IBW Baustoffe
GmbH
Annastr. 21 a
D-45711 Datteln
401-BPD-641702
EN 1504-3